

Produkt- und Pflegehinweise

Vollkern Compact

Wir empfehlen:

Damit Sie lange Freude an Ihrer Platte haben möchten wir Sie bitten, die folgenden Tipps und Hinweise zu beachten.

Vorsicht ist im Umgang mit heißen Töpfen, Bratpfannen und anderem aus dem Backofen oder vom Herd geboten. Hier entstehen Temperaturen, die irreparable Schäden verursachen können. Wir empfehlen daher dringend eine Unterlage.

Gleiches gilt für die mechanische Beanspruchung im täglichen Gebrauch. Benutzen Sie bitte ein Schneidbrett oder ähnliches, um zum Beispiel Petersilie zu hacken oder Schinken zu schneiden.

- Leichte Verschmutzungen mit warmem Wasser, Tuch, Schwamm und handelsüblichen Reinigungsmitteln entfernen.
- Öl, Wachs, Fett bitte mit organischen und speziellen Reinigungsmitteln lösen.
- Stärkere Verschmutzungen können mit Aceton, Benzin oder Spiritus beseitigt werden.
- Schlieren mit warmem Wasser nachspülen und abtrocknen.
- Nutzen Sie Untersetzer beim Abstellen von heißen Gegenständen.
- Verzichten Sie auf scheuernde Reinigungsmittel.
- Feuchtigkeit unverzüglich entfernen.
- Heiße Töpfe, Pfannen oder Bleche können die Arbeitsplatte beschädigen.
- Das Schneiden auf der Vollkern Compact Arbeitsplatte verursacht Kratzer.